

# INSTRUKCJA MONTAŻU FOTOTAPETY samoprzylepnej

topago.eu  
wall murals & more

## PRZYGOTUJ

- ostry nożyk
- mięką ściereczkę
- zwarty i gotowy pomocnik :)
- raklę filcową
- drabinę

## SPRAWDŹ PRODUKT !

Po rozpakowaniu fototapety rozłóż ją na płaskiej powierzchni i sprawdź:

- czy zgadza się ilość brytów
- czy wzór składa się w jedną całość (koniecznie dopasuj do siebie wszystkie bryty, uwzględniając zakładkę, pomoże Ci to zapoznać się z jej specyfiką i ułatwi dalsze klejenie)
- czy fototapeta jest wolna od jakichkolwiek uszkodzeń, czy nie ma różnicy w kolorach, przebarwień czy innych nieprawidłowości.

Jeśli którykolwiek punkt się nie zgadza nie rozpoczynaj klejenia fototapety!

Skontaktuj się z nami.

## PRZYGOTUJ ŚCIANĘ

Niezależnie od rodzaju ściana musi być sucha, wolna od zanieczyszczeń.

W razie jakichkolwiek ubytków, wyrównaj je i zagruntuj ścianę specjalnym preparatem lub rozcieńczonym klejem. Pamiętaj o demontażu listew podłogowych, gwoździ oraz gniazdek czy włączników światła.

Przygotowanie podłoża może się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju ściany.

### ściana świeża

Koniecznie zagruntuj ścianę specjalnym preparatem lub rozwodnionym klejem do tapet minimum na dwie godziny przed aplikacją fototapety.

### ściana pokryta farbą

Umyj ścianę mydłem malarskim. Jeśli ściana pokryta jest grubą warstwą farby (np. zmywalnej silikonowej) przetrzyj ją papierem ściernym, aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża.

### ściana pokryta tapetą

Usuń wszystkie warstwy starej tapety. Ewentualne uszkodzenia zreperuj, następnie całą ścianę zagruntuj.

W razie gruntowania ściany do klejenia przystępujemy dopiero po jej całkowitym wyschnięciu!

# MONTAŻ FOTOTAPETY

Dla powierzchni takich jak płyta kartonowo-gipsowa, gładzie gipsowe, beton, ściany oraz każda powierzchnia, na której nie możemy zastosować wody.

1

Wyznacz delikatnie ołówkiem na ścianie pion. Zaczynij od prawej strony. Możesz wykorzystać poziomicę lub sznurek z obciążnikiem.

2

**NIE ODKLEJAJ** jeszcze papierowego podkładu. Przyłóż wydruk do miejsca, na którym zostanie on później naklejony. Wypożyczonuj go.

3

Przy pomocy taśmy malarskiej przytwierdź wypożyczonowaną naklejkę, aby go unieruchomić. Pomoże Ci to w dalszym klejeniu.

4

Klejenie rozpocznij od góry. Odklej niewielką część podkładu papierowego ( przy dużych wydrukach zazwyczaj 20-40 cm). Zwiń go pod spód, lub odetnij.

5

Oderwij kawałki taśmy malarskiej. Przy sporych wymiarach nieoceniona będzie pomoc drugiej osoby, która może naciągać bryt, oraz równomiernie odklejać papier podkładowy, kiedy Ty będziesz przyklejać i wygładzać przyklejone fragmenty za pomocą rakla filcowego lub miękkiej szmatki.

Jeśli nie masz nikogo do pomocy pozwól wydrukowi swobodnie zwisać i wykonuj samodzielnie dokładnie te same czynności, przyklejaj jednak mniejsze fragmenty.

Dociskaj folię rozpoczynając od środka i kierując się w kierunku brzegów. Pomoże to uniknąć powstaniu pęcherzy powietrza. Mniejsze pęcherze wchłoną się naturalnie do 24h od naklejenia wydruku.

Po przyklejeniu całości dociśnij jeszcze raz dokładnie wszystkie brzegi.

6

Przy klejeniu kolejnego z kolei brytu pamiętaj o zakładce, czyli o 2 cm gdzie wzór został powielony. W tym obszarze jeden bryt nachodzi na drugi. W razie krzywizny ścian pozostawia Ci to pole manewru i daje pewność, że wzór się zgra. Kiedy już wypożyczonujesz kolejny bryt, powtórz czynności z punktu 4.

7

Odetnij ewentualny nadmiar fototapety. Otwory na gniazdka i włączniki wytnij ostrym nożykiem. Pamiętaj, że wycięty otwór musi być mniejszy od mocowanego później elementu.

Reklamacje uwzględniane są jedynie po odesłaniu kompletu nienaruszonych brytów. Nie bierzemy też odpowiedzialności za proces montażu fototapety. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości poproś o pomoc fachowca.